olivetti-logabax

PERSONA 1600 - PERSONA 16008

Manuel de Maintenance

code 13041 138 Z

http://logabax.free.fr/FB - 18/07/2011

SOMMAIRE GENERAL

CHAPITRE 1 PRESENTATION GENERALE

CHAPITRE 2 CONSIGNES D'INSTALLATION

CHAPITRE 3 CUSTOMER TEST

CHAPITRE 4 ORGANIGRAMME GENERAL

CHAPITRE 5 DESCRIPTION ET MAINTENANCE :

. des sous-ensembles internes du P1600 et P1600 S

. des extensions

CHAPITRE 6 IMPRIMANTES RATTACHEES AU PERSONA 1600

CHAPITRE 7 FOURNITURES

SOMMAIRE

		1 ogo
CHAPITRE 1	PRESE	NTATION GENERALE 1-1
	1.1.	Boîtier de base
	1.2.	Ecrans
	1.3,	Raccordement de l'écran vidéo 1-9
	1.3.1.	Raccordement d'un écran monochrome 1-9
	1,4,	Raccordement d'un écran couleur 1-10
	1.5.	Réglages d'écrans
	1.5.1.	Ecrans Hantarex type 412 - Mono. couleur 1-11
	1.5.2.	Réglages électroniques 1-12
	1,5,3,	Réglages mécaniques 1-18
	1.5.4.	Autres moniteurs Hantarex 1-19
	1.5,5,	Ecran Matsushita type PC 1050 - Mono.vert 1-21
	1,5.6.	Caractéristiques électriques 1-21
	1.5.7.	Réglages électroniques 1-23
	1,5,8,	Réglages mécaniques
	1.5.9.	Ecran couleur Toshiba 1-27
	1,8,	Les claviers
	1.7.	Ra coordement du clavier 1-37

3.5.5. Messages d'erreurs :

Messages affichés	Causes			
CPU (i 8086) Pass CPU (i 8086) Fail	Test de l'UCT réussi UCT défaillante			
ROM Module Pass ROM Module Fail	Test ROM réussi ROM défaillante			
DMA Timer Pass DMA Timer Fail	Timer canal 1 en fonction Timer canal 1 défaillant			
DMA control Pass DMA control Fail	Test DMAC réussi DMAC défaillant			
Interrupts Pass	Circuit gestion IT en fonction			
Interrupts Fail	Défaut dans le logiciel d'interruption			
Interrupts Fail H0	Int. REQ.0 - Le canal p du timer ne fonctionne pas			
Interrupts Fail H1	Int. REQ.1 - Le contrôleur clavier ne fonctionne pas.			
Interrupts Fail H2	Int. REQ.2 - Mauvais fonctionnement avec la carte utilisant les I/O - IT.2			
Interrupts Fail H3	Int. REQ.2 - Mauvais fonctionnement avec la carte utilisant les I/O - IT,3			
Interrupts Fail H4	Int. REQ.4 - Mauvais fonctionnement de l'interface série			
Interrupts Fail H5	Int. REQ.5 - Mauvais fonctionnement avec le disque dur			
Interrupts Fail H6	Int. REQ.6 - Mauvais fonctionnement du CTRL Floppy			
Interrupts Fail H7	Int. REQ.7 - Mauvais fonctionnement du Port parallèle			

. Messages d'erreurs (suite)

Massages affichés	Causes		
RT Clock Pass RT Clock Fail	Module horodateur en fonctionnement Mauvais fonctionnement du module registre		
	58174		
RT Clock Fail : NR	Pas de réponse du 8253 à l'IT		
RT Clock Fail : LO	Mauvais fonctionnement du 8253 sur front descendant.		
RT Clock Fail : HL	Mauvais fonctionnement du 8253 sur niveau haut		
Fixed disk 1 Ready	Disque dur présent et Ready		
Fixed disk not présent	Pas de disque dur et de CTRL disque		
Floppy (A:) Ready	Présence d'une disquette dans le Floppy A:		
Floppy (A:) not Ready	Absence de disquette dans le Floppy A:		

, Examples de messages :

A la mise sous tension ou avec BP. Reset		Avec CTRL - ALT - DEL		
Résident Diagnostics		Résident Diagnost		
Rev. 1.0 May 198	14	Rev. 1.0 May 198	54	
CPU (i 8086)	Pass	CPU (i 8086)	Pass	
ROM Module	Pass	ROM Module	Pass	
DMA Timer	Pass	DMA Timer	Pass	
DMA Control	Pass	DMA Control	Pass	
Interrupts	Pass	Interrupts	Pass	
640 kb RAM	Pass	RT Clock	Pass	
RT Clock	Pass	Fixed disk	Not present	
Fixed disk	Not present	Floppy (A:)	Not Ready	
Floppy (A:)	Not Ready			
Primary Boot-Strap		Primary Boot-Stra	p	
Primary Boot-Strap DISK READ ERROR		Primary Boot-Stra	•	

. Example avec bon fonctionnement :

Resident Diagnostics Rev. 1.0 May 1984 CPU (i 8086) Pass Pass ROM Module DMA Timer Pass DMA Control Pass. Patt Interrupts Pass RT Clock Not present Fixed Disk Floppy (A:) Ready Primary Boot-Strap . . . Microsoft MS-DOS version 2.11 Copyright 1981, 82, 83 Microsoft Corp. Rev. 1.10 10/23/84 Command v. 2.11 A > keybfr A > . Exemple avec mauvais fonctionnement : Resident Diagnostics Rev. 1.0 May 1984 CPU (i 8086) Pass Pass ROM Module DMA Timer Pass Pats DMA Control Pass Interrupts 384 kb RAM Fail: 0D: 6000:0000:305D:305C Pass RT Clock Fixed Disk Not present Floppy (A:) Not Ready

Primary Boot-Strap ...
Primary Boot-Strap DISK READ ERROR

Dans l'exemple du mauvais fonctionnement (avec Chip 256K bit) ;

DMA Control Pass Interrupts Pass

384 kb RAM

6

000

Fail: 0D: 6000:0000: 3C5D: 3C5C

où : 384 kb RAM correspond au banc RAM défectueux (en décimal).

OD Nombre correspondant à la configuration de la mémoire de la machine (voir Dipsw carte mère)

soit pour le cas présent 640 Ko avec

128 Ko/Bank Ø 512 Ko/Bank 1

01	128 Ko/carte mère
02	256 Ko/carte mère
03	384 Ko dont 256/carte mère
04	640 Ko dont 256/carte mère
05	640 Ko dont 256/carte mère
06	640 Ko dont 512/Bank 🗗
OD	640 Ko dont 512/Bank 1

Nombre correspondant au bank de 64 K en anomalie

Correspond au segement défectueux


0000 Valeur du déplacement soit : 6000 + 0000 = 6000 erreur à 6000

3C5D Données écrites (en mémoire)

3C5C Données lues

Bit 15

10 MP



Bit #

(bit mauvais)

. Messages d'erreurs avec modules 64K bit :

xxx Kb RAM FAIL : CC : Y 000 : ZZZ : WWW : RRR

ou :

Y

XXX Banc RAM défectueux

CC Nombre correspondant à la configuration de la mémoire

01	128Kb sur carte mère
02	256Kb sur carte mère
03	384Kb dont 256Kb/carte mère
04	512Kb dont 256Kb/carte mère
05	640Kb dont 256Kb/carte mère

Nombre correspondant au bank de 128Kb en anomalie

1 = Bank Ø/carte mère

2 = Bank 1/carte mère

3 = Bank Ø/carte d'extension

4 = Bank 1/carte d'extension

5 = Bank 2/carte d'extension


000 Segment défectueux

ZZZZ Codification du défaut

WWW | Données écrites


RRR Données lues

Example:



soit:

. Erreur dans le segment fi (64Kb) bank 1 de la carte mère ou l'adresse de départ = 2000



. Le circuit défectueux est le circuit 2A (voir tableaux suivants)

3-15

. Tableaux de repérage des circuits mémoire défectueux :

Υ	Plaque	Banc	Bit défectueux	C.I. défectueux (coordonnées)
1	Plaque de base	0	0	4A
1	Pieque de base	0	1	4B
1	Plaque de base	0	2	4BC
1	Plaque de base	0	3	4C
1	Plaque de base	0	4	4D
1	Plaque de base	0	5	4E
1	Plaque de base	0	6	4F
1	Plaque de base	0	7	4G
1	Plaque de base	0	8	3A
1	Plaque de base	0	9	3B
1	Plaque de base	0	10	ЗВС
1	Plaque de base	0	11	3C
. 1	Plaque de base	0	12	35
ਜ਼ੀ	Plaque de base	0	13	3E
1	Plaque de base	0	14	3F
1	Plaque de base	0	15	3G

Note: Y = code d'erreur Banc de 128 Kb.

Y	Plaque	Banc	Bit défectueux	C.I. défectueux (coordonnées)
2	Plaque de base	1	0	2/3A
2	Plaque de base	1	1	2/3B
2	Plaque de base	1	2	2/3BC
2	Plaque de base	1	3	2/3C
2	Plaque de base	1	4	2/3D
2	Plaque de base	1	5	2/3E
2	Plaque de base	1	6	2/3F
2	Piaque de base	1	7	2/3G
2	Plaque de base	1	8	2A
2	Plaque de base	1	9	, 2B
2	Plaque de base	1	10	28C
2	Piaque de base	1	11	2C
2	Piaque de base	1	12	2D
2	Plaque de base	1	13	2E
2	Pleque de base	1	14	2F
2	Plaque de base	1	15	2G

Υ	Plaque	Banç	Bit défectueux	C.I. défectueux (coordonnées)
3	Extension	0	0	1A
3	Extension	0	1 .	2A
3	Extension	0	2	3A
3	Extension	0	3	4A
3	Extension	0	4	- 5A
3	Extension	0	5	6A
3	Extension	0	6	7A
3	Extension	0	7	8A
3	Extension	0	8	1B
3	Extension	0	9	2B
3	Extension	0	10	3B
3	Extension	0	11	4B
Э	Extension	0	12	5B
3	Extension	0	13	68
3	Extension	0	14	7B
3	Extension	0	15	88


Y = code d'erreur 8anc de 128 Kb.

Y	Plaque	Banc	Bit défectueux	C.I. défectueux (coordonnées)
4	Extension	1	0	10
4	Extension	1	1	2C
4	Extension	1	2	3C
4	Extension	1	3	4C
4	Extension	1	4	5C
4	Extension	1	5	6C
4	Extension	1	6	7C
4	Extension	1	7	8C
4	Extension	_ 1	8	1D
4	Extension	1	9	2D
4	Extension	1	10	30
4	Extension	1	11	4D
4	Extension	1	12	5D
4 .	Extension	1	13	6D
4	Extension	11	14	7D
4	Extension	1	16	8D


Y = code d'erreur Banc de 128 Kb.

Y	Płaque	Banc	Bit défectueux	C.I. défectueux (coordonnées)
5	Extension	2	0	1E
6	Extension	2	1	2E
5	Extension	2	2	3E
5	Extension	2	3	4E
5	Extension	2	4	5E
5	Extension	2	5	6E
5	Extension	2	6	7E
5	Extension	2	7	8E
5	Extension	2	8	1F
5	Extension	2	9	2F
5	Extension	2	10	3F
5	Extension	2	11	4F
5,	Extension	2	12	5F
5	Extension	2	13	6F
5	Extension	2	14	7F
5	Extension	2	15	8F

CHAPITRE 4 - ORGANIGRAMME GENERAL PERSONA 1600



4.1. ORGANIGRAMME GENERAL PERSONA 1600 S



3 A

SOMMAIRE

Dia.			d	
	١	Ħ	:	

CHAPITRE 5		ISLES
	5.1.	Carte mère
		Persona 1600
		Persons 1600 S
	5.2.	Coupleur écran
	5.2.1.	-
	5.2.1.	Mémoire
•		Modes de fonctionnement
	5.2.3.	Mode texte
	5.2.4.	Mode graphique
	5.2.5.	Туре
	5.2.6.	Démontage
	5.2.7.	Connecteurs et strappe 5-28
	5.3.	Lecteurs de minidisquettes 5-32
	5.3.1.	Généralités5-32
	5.3.2,	Présentation
	5.3.3.	Prédispositions (switches) 5-35
	5,3,4,	Connecteurs
	5.3.6.	Démontage - installation
A. Wall	5.4.	Coupleurs disques
	5.4.1.	Coupleur disque DTC5-43
	5.4.2.	Contrôleur disque Western Digital 6-61
	91 *****	
	5.5.	Les disques
	5,5.1.	Généralités
	5.5.2.	Les disques internes SLIM
	5.5.3.	Disque OPE
	5.5.4.	Tandon
	5.5.5.	Disque Shugart
	5.5.6.	Seagate ST212 - ST255 5-73
	5.5.7.	Les disques externes
	4444	

SOMMAIRE (suite)

HAPITRE 5	(suite)	Description et Maintenance des s/ensembles
	5.8.	L'alimentation
	5.6.1.	Présentation
	5.6.2.	Description
	6.8.3.	Démontage
	5.6.4.	Particularités de l'alimentation 5-83
	5.7.	BoitTers d'extension
	6.7.1.	L'extension BEX 9730 T 5-54
	5.7.2.	Présentation du boîtier Mountain 5-94

CHAPITRE 5

DESCRIPTION ET MAINTENANCE DES SOUS-ENSEMBLES


6.1. CARTE MERE


5.1.1, Persona 1600:

La carte mère est le cœur du Persona 1600. Elle est située dans la partie inférieure du micro-ordinateur.

Pour y accéder, il est nécessaire de retirer le carter inférieur.

Comme le montre la figure ci-dessous, la plupart des éléments qui permettent le fonctionnement du supper micro sont réunis sur cette carte.





- 1 CPU 8086-2 (8 MHz)
- 2 --- NPU Coprocesseur arithmétique 8087 (8 MHz)
- 3 ACE Processeur transmission 1 voie série V24
- 4 SCC Processeur synchrone-asynchrone de transmission 2 voies séries
- Plan mémoire avec 128K (Bank 0)

ou 128K de plus (Bank 1)


ou 512K de plus (Bank 1 équipé de CHIPS 256K bits)

- 6 & 7 Firm contenant le Boostrap et test à la mise sous tension
- 8 DMA Contrôleur DMA (8237-A)
- 9 PIC 8259 Contrôleur d'interruption programmable
- 10 μPD 765 ou 8272 Contrôleur Floppy 48 et 96 TPI 360/720 K
- 11 UPI 8041 ou 8741 ou Piggy Back Contrôleur clavier
- 12 PIT · 8253-5 Timer
- 13 Boîtier de switches (DIPSW-0) implanté en 7T de la carte.
- 14 Boîtier de switches (DIPSW-1) implanté en 7W de la carte

Jx . . . Jy : sont des connecteurs

- J1 Carte mère vers l'écran à travers le contrôleur écran
- J2 Carte mère vers bus converter à travers le contrôleur écran
- J3 Connecteur Cannon 25 pts V24 voie A
- J4 Connecteur Cannon 25 pts parallèle Centronics
- J5 Connecteur plat 16 pts vers carte 2ème voie série voie 8
- J6 Connecteur 9 pts (Cannon) vers clavier
- J7 Connecteur plat 34 pts vers unités Floppy

. Comment accéder et retirer la certe mère :




- 1 Dévisser les 2 vis de blocage du carter inférieur (voir flèches)
- 2 Retirer | carter inférieur
- 3- Retoumer le boîtier muni de son carter supérieur sur celui-ci afin de présenter le dessous vers le haut en prenant la précaution de ne pas le poser sur la face latérale (A)

4- Pour retirer la carte mêm :


. Déconnecter les connecteurs et câbles :

- du clavier ①
- de l'écran 📿
- de l'imprimante 3
- des floppies 💢
- des options 2è, voie 6
- de l'alimentation (6)
- . Retirer le poussoir Reset avec son ressort (R)
- . Les fils d'alimentation (A
- . Les vis indiquées par les flèches.




. Espace mémoire de la carte mère :


- En version de base la carte mère supporte 128 K RAM sur le Bank Ø.
- Elle peut recevoir une extension de 128 K octets ou de 512 Koctets sur le Bank 1.



L'extension s'effectue :

- pour 128K octets avec des Ram de 64K bit
- pour 512K octets avec des Ram de 256K bit
- L'espace RAM total de la carte mère peut ainsi être de :
 128K octets à 640K octets.
- Cependant, l'extension mémoire RAM au-delà de 256K octets est généralement implantée sur une carte d'extension mémoire qui s'implante sur le bus Converter.
- Il n'est par nécessaire de démonter la carte mère pour implanter ou changer l'extension mémoire de 128K octets ou de 512K octets sur le Bank 1.





2 boitiers de Dipswitch implantés en 7T : DIPSW-0


et 7W : DIPSW-1

permettent au système de prendre en considération certains paramètres Hardware du Persona 1600 à la mise sous tension.

Ces paramètres sont :


 Taille mémoire sur carte mère Taille mémoire d'extension Taille totale de la mémoire Type de module Ram utilisé Présence ou absence du 8087 Module de transmission utilisé Type de Prom Firm utilisé 	DIPSW-0
 Type de Floppy utilisé (lecteur disq.) Prom BIOS sur carte contrôieur validée ou non Type d'écran utilisé Nombre de Floppies connectés 	DIPSW-1

Nous pouvons lire la valeur et donc la configuration de ces 2 boîtiers de switches en utilisant DEBUG.




OFF ON OFF	ON OFF ON ON	ON ON OFF	ON ON ON ON OFF	ON OFF	ON	N.U.	ON	128K/carte mère 256K/carte mère 384K dont 256/C,mère 512K dont 256/C,mère 640K dont 256/C,mère 256K bit utilisés 8087 absent 8250 utilisé 8530 utilisé Firm Prom 2732 Firm Prom 2764
- X	X	×	X	X	X		X e de opies	ON: 48TPI OFF:96TPI ON: Démar.Flop.lent OFF: Démar.Flop.rapide ON: Prom BIOS: */C.mère OFF: Prom BIOS sur contrôleur ON: 10M OFF: 5M TI/ON /OFF = Ecran 80x25 7: ON 8: ON 1 Floppy 7: OFF 8: ON 2 Floppies

. Exemples de configurations :



Nota: La validation des switches est sur « OFF »




L'utilitaire « DEBUG » nous permet de lire III configuration des boitiers de switches.

- , pour le DIPSW 1 (7 W) Faire : i 67 Le résultat (voir ci-dessus) est donné sous forme de 2 quartets (66)
- . pour le DIPSW 0 (7 T) Faire : i 66 Le résultat (voir ci-dessus) est donné sous forme de 2 quartets (90)

ATTENTION:

Sur certaines cartes les boitiers de switches sont inversés (« ON » est en haut) cependant, ■ validation des switches reste la même.


. Connecteurs de la certe mêre :




2ème voie série sur la carte mère :

L'utilisation de la 2ème voie série est possible lorsque l'on a implanté sur la carte mère le module de transmission SCC - 8530 à l'emplacement qui lui est réservé et que l'on a validé le boîtier de switches (voir plus haut).

Un connecteur (J5) sur la carte mère permet la liaison entre le SCC et la carte 2ème voie série. Celle-ci étant fixée dans le boîtier de base du Persona 1600 (bus converter).






Pin Signal 1 + 5V 3 - DSR2 5 - 7 RSTB 9 DCDB 11 TRXCB 13 RTxCB 15 - 12V 2 GND 4 - R12 6 - 8 DTRB 10 CTSB 12 TxDB 14 RxDB 16 + 12V		
3 - DSR2 5 - 7 RSTB 9 DCDB 11 TRXCB 13 RTXCB 15 - 12V 2 GND 4 - R12 6 - 8 DTRB 10 CTSB 12 TXDB 14 RXDB	Pin	Signal
5 - 7 RSTB 9 DCDB 11 TRXCB 13 RTXCB 15 - 12V 2 GND 4 - R12 6 - 8 DTRB 10 CTSB 12 TXDB 14 RXDB	1	+ 5V
7 RSTB 9 DCDB 11 TRXCB 13 RTXCB 15 - 12V 2 GND 4 - R12 6 - 8 DTRB 10 CTSB 12 TXDB 14 RXDB	3	- DSR2
9 DCDB 11 TRXCB 13 RTXCB 15 - 12V 2 GND 4 - R12 6 - 8 DTRB 10 CTSB 12 TXDB 14 RXDB	5	-
11 TRXCB 13 RTXCB 15 - 12V 2 GND 4 - R12 6 - 8 DTRB 10 CTSB 12 TXDB 14 RXDB	7	RSTB
13 RTxCB 15 - 12V 2 GND 4 - R12 6 - 8 DTRB 10 CTSB 12 TxDB 14 RxDB	9	DÇÐB
15 - 12V 2 GND 4 - R12 6 - 8 DTRB 10 CTSB 12 TxDB 14 RxDB	11	TRXCB
2 GND 4 - R12 6 - 8 DTRB 10 CTSB 12 TxDB 14 RxDB	13	RTxCB
4 - R12 6 - 8 DTRB 10 CTSB 12 TxDB 14 RxDB	15	- 12V
6 - 8 DTRB 10 CTSB 12 TxDB 14 RxDB	2	GND
8 DTRB 10 CTSB 12 TxDB 14 RxDB	4	- R12
10 CTSB 12 TxDB 14 RxDB	6	-
12 TxDB 14 RxDB	8	DTRB
14 RxDB	10	CTSB
	12	TxDB
16 + 12V	14	RxDB
	16	+ 12V

. Horloges internes ou externes de la voie série :


C'est en validant le strap comme l'indique la figure ci-dessous que l'on valide l'utilisation de l'horloge interne ou externe lorsque l'on utilise un SCC 8530.

Position strap:

A1 à A2	Sélection horloge interne TxCLK
A1 à A3	Sélection horloge externe TC



. Connecteur Floppy sur la carte mère :




L'interface Floppy sur ■ carte mère est assurée par un module 8272 de chez Intel ou un µ PD 765 de chez NEC.

La liaison avec les unités de disquette est assurée au moyen d'une nappe reliée à la carte mère par la connecteur J7.

Pin	Signel	Pin	Signal
1	GND	2	
3	GND	4	_
5	GND	6	₩
7	GND	l a	-INDEX
9	GND	10	-MOTORO
11	GND	12	-SEL1
13	GND	14	-SELO
15	END	16	-MOTOR1
17	CMD	18	-01R
19	GND	20	-STEP
21	GND	22	-WD
23	GND	24	-WE
25	GND	26	~TRO
27	GND	28	-MP
29	GND	30	-READ DATA
31	GND	32	-HDSEL
33	END	34	-

- . La nappe relie directement le (ou les) Floppy à la carte mère. La différence des unités (A ou B) de mini-disquette est effectuée par la nappe.
- . C'est une inversion de fils effectuée directement en usine.
- . L'unité A est celle qui est en extrémité de nappe (voir croquis)




. Champ mémoire de la carte mère : A) Champ mémoire total :

Adresse		Fonction	
00000 1FFFF	128K/Bank Ø Chip de 64Kx1	Toujours présent	640K sur carte mère
20000 3FFFF	128K/Bank 1 Chip de 84Kx1	Extension carte mère	(Utilisation de mo- dules RAM 266 x 1)
40000 \$ 5FFFF	128K/Bank ∮ Toujours présent	Carte ex- tension mémoire	512K/Bank 1 +
60000 7FFFF	128K/Bank 1		128K/Bank p
80000 9FFFF	128K.Bank 2		
A0000 AFFFF	64K réservé		s sur carte extension
B0000 B7FFF	32 K réservé		ulaur pour augmenter
88000 BFFFF	32K		r le contrôleur Vidéo mémoire écran
COOOO FBFFF	240K	Eproms Cartes extens	sions
FC000 FFFFF	16K	Boot/Eprom	(H, L)

Tableau des adresses des I/O :

@	Utilisation
000 - 00F	Contrôleur DMA — 8237A-5
020 - 021	Contrôleur D'IT - 8259A
040 - 043	Timer 8254-5
050 053	CTRL communication série Z8530
060 - 063	Réservé
064 —	Clavier - 8041A ou 8741
066 - 067	Boitiers de switches 7T et 7W
070 - 07F	Horodateur
OFO - OFF	Réservé
210 - 217	Boitier d'extension Floppy disque
320 - 32F	CTRL disque dur (DTC)
378 - 37F	Interface parallèle Centronics
380 - 38F	Réservé carte communication Ex : PCnet
3C0 - 3CF	Réservé
3D0- 3DF	Contrôleur écran
3F0 - 3F7	Contrôleur de disquettes
3F8 - 3FF	Contrôleur de communication série 8250





5,1,2, Carte mère du Persona 1600 S :

Le carte mère est le cœur du Persona 1600 S. Elle est située dans la partie inférieure du micro-ordinateur.

Pour y accéder, il est nécessaire de retirer le carter inférieur.

Comme le montre la figure ci-dessous, la plupart des éléments qui permettent le fonctionnement du supper micro sont réunis sur cette carte.






- CPU 8086-1 (10 MHz)
- 2 NPU Coprocesseur arithmétique 8087 (8 MHz ou 10 MHz)
- 3." ACE Processeur transmission 1 voie série V24
- 4 SCC Processeur synchrone-asynchrone de transmission 2 voies séries
- 5 Pian mémoire avec : Bank Ø:512 Ko

Bank 1; 128 Ko

soit : 640 Ko

- 6 & 7 Firm contenant le Boostrap et test à 🖩 mise sous tension
- 8 DMA Contrôleur DMA (8237-AC-5 : 5 MHz)
- 9 PIC 8259 Contrôleur d'interruption programmable
- 10 μPD 765 ou 8272 Contrôleur Floppy 48 et 96 TPI 360/720 K
- 11 UPI 8041 ou 8741 ou Piggy Back Contrôleur clavier
- 12 PIT 8253-5 Timer
- Boltier de switches (DIPSW-0) implanté en 7T de la carte
- 14 Boitier de switches (DIPSW-1) implanté en 7W de la carte

. Boîtiers de switches sur 🏻 carte mère Persona 1600 S :



						'		
								DIPSW6-7T
ON	ON	ON	OFF			N.U.		Bank Ø : 512 Ko
OFF	ON	ON	OFF					Bank Ø: 512 Ko
								+
								Bank 1 = 128 Ko
				ON				8087 absent
				OFF	_			8087 présent
$\overline{}$					ON			8530 SCC utilisé
			<u> </u>		OFF			8250 utilisé
							ON	Bank 1 non utilisé
							OFF	Bank 1 utilisé
								DIPSW1 - 7W
ON								Floppy 48 TPI utilisé
OFF								Floppy 96 TP1 utilisé
	ON							Démarrage lent
	OFF							Démarrage rapide
		ON			l			Rom BIOS carte mère
\rightarrow								utilisée
	1	OFF						Rom BIOS disque
\rightarrow			ON					utilisée
			ON					Scrolling déterminé par
	-		OFF					la vitesse CPU Scrolling forcé
			0/1	OFF	OFF			Mode Monoch, 80x25
		-		ON	OFF			Mode couleur 80x25
				OFF				Mode couleur 40x25
				ON	ON			Mode couleur par défaut
						ON	ON	= 1 Floppy
						OFF	ON	= 2 Floppy

. Carte mère Persona 1600 S (suite) :

Cevaliers sur carte mère :

Cavaliers A (avec 8530):

A1 — A2	Validation de TxCLK en sortie
A2 — A3	Validation de Tc en entrée


Cavaliers B- Canal DMA nº 2 :

Ouvert	Floppy en fonctionnement validé
Fermé	Floppy invalidé et canal 2 libre


Cavaliers H:

H 2	8087 - 1 (10 MHz) utilisé
H —>1	8087 - (8MHz) utilisé

Carte mère Persona 1600 S (suite) :



SYNOPTIQUE CARTE MERE PERSONA 1600 S




5.4. LES COUPLEURS DISQUES


5.4.1. Le coupleur disque DTC:

Le coupleur disque couramment employé sur le Persona 1600 est de chez D.T.C. (Data - Technology - Corporation).

Ce HARD DISK CONTROLLER s'implante dans le boîtier de base et se connecte sur l'un des slots libres du bus Converter (voir figure ci-dessous).




Cette carte d'extension possède en son extrêmité arrière une bride de fixațion qu'il ne faut pas oublier de fixer au clavier du Persona 1600.



. Straps:

GO 310




NOTA: Suivant la version du contrôleur, les cavaliers W19, W20, W17, W1 et W2 existent ou non.

Cavalier	Situation	Désignation
W19 W20	Ouvert Fermé	Taille du secteur soit 512 octets/secteur
W17	Fermé	Adresse de PROM soit C 800 : 0000
W18	Fermé	Pont d'habilitation de la PROM (validée)
W1 W2	Ouvert Fermé	@ des I/O soit : 328 H à 32 BH

Le contrôleur DTC peut driver 2 disques de type différent. Cependant, pour l'instant, cette possibilité n'est pas utilisée sur le Persona 1600.

Aussi, vous pourrez placer la nappe signaux DATA sur le connecteur J2 ou J3 indifféremment si vous avez respecté la position des switches de sélection drive comme ci-dessous :



sachant que :

les switches : 1, 2, 5, 6 sont pour le disque 2

les switches : 3, 4, 7, 8 sont pour le disque 1 et que validés ainsi, nous avons :

validé le choix suivant :


disque 1 : possède 4 têtes et 306 cylindres
 disque 2 : possède 4 têtes et 306 cylindres


Le contrôleur disque est le même pour,

les disques internes au boîtier de base et, les disques externes au boîtier de base.

IMPORTANT:

Certaines notices de montage de boîtiers externes comportent des erreurs quant au montage des nappes. Les nappes doivent toujours être montées telles que sur le dessin du DTC ci-dessus.





. Contrôleur DTC (suite) :

Vous trouverez ci-après les tableaux correspondants aux différentes configurations de disques pouvant être connectées au PERSONA 1600.

ATTENTION:

Ces tableaux tiennent compte de la table des paramètres disques du Firm 1.21.

Dans la table des paramètres disques des Firm 1.1° et 1.0, les possibilités sont légèrement moins importantes.

Légende: 1 = Switch sur OFF (ouvert) position

0 = Switch sur ON (fermé) position

X = Sans importance

Cyl = Cylindre

SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	Fonction
O	0	0	0	3	1	1	1	2 drives : 18 MB 3 heads/697 cyl.
х	×	1	0	х	X	9	1	Drive 0 : 30 MB 5 heads/697 cyl.
1	0	х	х	1	1	х	×	Drive 1 : 30 MB ■ heads/697 cyl.
1	0	1	0	1	1	1	1	2 drives : 30 MB 5 heads/697 cyl.
х	×	0	1	х	×	1	1	Drive 0 : 33 MB II heeds/640 cyl.
0	1	x	х	1	1	х	х	Drive 1 : 33 MB 6 heads/640 cyl.
0	1	0	1	1	1	1	1	2 drives : 33 MB 6 heads/640 cyl.

SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	Fonction
×	х	0	0	х	х	0	0	Drive 0 : 5 MB 2 heads/306 cyl.
٥	0	х	×	0	0	Х	х	Drive 1 : 5 MB 2 heads/306 cyl.
0	0	0	0	0	0	0	0	2 drives : 5 MB 2 heads/306 cyl.
X	Х	1	0	х	X	0	0	Drive 0 : 26 MB 8 heads/375 cyl.
1	0	×	х	0	0	X	х	Drive 1 : 26 M8 8 heads/375 cyl.
1	0	1	0	0	0	0	0	2 drives : 26 MB 8 heads/375 cyl.
×	×	0	1	×	×	0	0	Drive 0 : 15 MB 6 heads/306 cyl.
0	1	×	×	.0	0	х	×	Drive 1 : 15 MB 6 heads/306 cyl.
0	1	0	1	0	0	0	0	2 drives : 15 MB 6 heads/306 cyl.
×	×	1	1	x	х	0	0	Drive 0 : 10 MB 4 heads/306 cyl.
1	1	х	х	0	0	x	×	Drive 1 : 10 MB 4 heads/306 cyl.
1	1	1	1	0	0	0	0	2 drives : 10 MB 4 heads/306 cyl.
х	x	1	0	х	×	1	0	Drive 0 : 28 MB 5 heads/640 cyl.
1	0	X	x	1	a	×	X	Drive 1 : 28 MB 5 heads/640 cyl.

SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	Fonction
1	0	1	0	1	0	1	0	2 drives : 28 MB 5 heads/640 cyl.
x	х	0	1	X	x	1	0	Drive III : 20 MB 8 heads/306 cyl.
0	1	X	×	1	0	X	х	Drive 1 : 20 MB heads/306 cyl.
0	1	0	1	1	0	1	0	2 drives : 20 MB 8 heads/306 cyl.
×	X	0	0	×	X	0	1	Drive ■ : 18 MB 4 heads/512 cyl.
0	0	X	×	0	1	×	×	Drive 1 : 18 MB 4 heads/512 cyl.
0	0	0	0	0	1	0	1	2 drives : 18 MB 4 heads/512 cyl.
×	х	1	0	×	×	0	1	Drive 0 : 27 MB Ill heads/512 cyl.
1	0	x	х	0	1	×	×	Drive 1 : 27 MB 6 heads/512 cyl.
1	0	1	0	0	1	0	1	2 drīves : 27 MB 6 heads/512 cyl.
х	×	C	1	×	×	0	1	Drive 0 : 10 MB 2 heads/612 cyl.
0	1	×	×	0	1	×	x	Drive 1 : 10 MB 2 heads/612 cyl.
0	1	0	1	0	1	0	1	2 drives : 10 MB 2 heads/612 cyl.

5-50

SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	Fonction
×	х	1	1	Х	×	0	1	Drive 0 : 22 MB 4 heads/640 cyl.
1	1	X	X	0	1	х	×	Drive 1 : 22 MB 4 heads/640 cyl.
1	1	1	1	0	1	0	1	2 drives : 22 MB 4 heads/640 cyl.
×	х	0	0	X	X	1	1	Drive 0 : 18 MB 3 heads/697 cyl.
0	0	×	×	1	1	х	×	Drive 1 : 18 MB 3 heads/697 cyl.

5.4.2. Contrôleur disque WESTERN DIGITAL:


Impianté en série sur Persona 1600 S, le contrôleur disque Western Digital est plus rapide que le DTC.

Notamment, le facteur d'entrelacement passe

de 1 - 6 pour le DTC

1 — 3 pour le W.D.

Comme le DTC, le contrôleur Western Digital permet la connexion en directe de 2 disques durs grâce à ses connecteurs situés sur III partie supérieure de la carte.



. Le contrôleur Western Digital (suite) :


Comme pour le DTC, une suite de cavaliers W1 à W7 précisent la configuration comme ci-dessous :


		Ouvert	Fermé
W1	Normal	х	
	Test		X
W2	Normal		х
	Test	Х	
W3	BIOS contrôleur validé		Х
	BIOS carte mère validée	Х	
W4	@ 320 H		_X
	@ 324 H	Х	
W5	Prom - Firm 32K ou 64K		х
	Prom - Firm 16K	Х	
W6	8 têtes		х
	16 têtes	X	
W7	INTRQ5		×
	INTRO2	Х	

Le contrôleur Western Digital (suite) :

Comme le DTC, le contrôleur Western Digital dispose d'un ensemble de straps (SW1) qui définissent le (ou les) disques qui lui sont reliés.

Attention: SW1 (voir figure ci-dessous pour lecture)





DOCS	DO 60	DO CO	DOC4	0000	DOSS	DOST	POS8	Constinu
POST	PU52	PQ53	PU54	PUSS	PU30	PU37	PUSB	Fonction
х	х	0	0	×	X	0	0	Drive 0 CDC Wr en 1
0	0	х	х	0	0	X	Х	Drive 1 CDC Wr en 1
0	۵	0	0	0	0	0	0	2 drives CDC Wr en 1
×	х	1	0	×	х	0	0	Drive O Seagate 20 MB
1	0	х	х	0	0	×	х	Drive 1 Seagate 20 MB
1	0	1	0	0	0	0	0	A drives Seegate 20 M8
Х	х	0	1	х	X	0	0	Drive 0 CMI 2 MB
0	1	х	x	0	0	×	Х	Drive 1 CMI 2 MB
0	1	0	1	0	0	0	0	2 drives CMI 2 MB
х	х	1	1	х	х	0	0	Drive 0 Standard 10 MB
1	1	х	х	0	0	X	х	Drive 1 Standard 10 MB
1	1	1	1	0	0	0	٥	2 drives 10 MB
Х	х	0	0	X	х	1	0	Drive 0 Miniscribe 20 MB
0	D	х	x	1	0	×	×	Drive 1 Miniscribe 20 MB
0	0	0	0	1	0	1	0	2 drives Miniscribe 20 MB
×	х	1	0	х	х	1	0	Dr.0 Tand, TM702 18 MB
1	0	×	х	1	0	х	х	Dr.1 Tand. TM702 18 MB
1	0	1	0	1	0	1	G	2 drives Tandon TM702

POS1	POS2	POS3	POS4	PO\$5	POS6	PO\$7	POS8	Fonction
х	x	0	1	х	х	1	0	Drive 0 TM703 30 MB
0	1	×	×	1	0	х	×	Drive 1 TM703 30 MB
0	1	0	1	1	0	1	0	2 drives TM703 30 MB
х	х	1	1	х	х	1	•	Drive 0 Miniscribe 27 MB
1	1	х	х	1	0	×	х	Drive 1 Miniscribe 27 MB
1	1	1	1	1	0	1	0	2 drives Miniscribe 27MB
х	х	•	0	х	x	0	1	Drive II CM16640 35 MB
	0	х	х	D	1	х	х	Drive 1 CM16640 35 MB
G	0	0	0	0	1	0	1	2 drives CM16640 35 MB
х	х	1	0	х	Х	0	1	Drive Miniscribe 47 MB
1	0	х	х	0	1	×	х	Drive 1 Miniscribe 47 M8
1	0	1	0	0	1	0	1	2 drives Miniscribe 47MB
х	х	0	1	x	х	0	1	Dr.0 Tan, TM755 42 MB
0	1	х	X	Û	1	х	х	Dr.1 Tan. TM755 42 MB
0	1	0	1	0	1	0	1	2 drives Tandon TM755
х	×	1	1	х	х	0	1	Dr. 0 CDC Wren11 47MB
1	1	х	Х	O	1	х	х	Dr.1 CDC Wren11 47MB
1	1	1	1	0	1	0	1	2 dr. CDC Wren11 47MB
х	х	0	0	×	X	1	1	Dr.0 CDC Wren11 67MB


5-56

POS1	POS2	POS3	POS4	POS5	POS6	POS7	POS8	Fonction
1	0	x	×	1	1	×	×	Dr.1 CDC Wren11 86 MB
1	0	1	0	1	1	1	1	2 dr. Wren11 86 MB
X	х	0	1	×	×	1	1	Dr.0 Quant, Q540 42 MB
0	1	×	×	1	1	×	×	Dr.1 Quant, Q640 42 MB
0	1	0	1	1	1	1	1	2 drives Q540 42 MB

. Le contrôleur Western Digital (suite) :

Exemple de configuration sur Persona 1600 S avec 1 disque de 20 Mo.

J2 : Drive Ø (C:) J3 : Drive 1 (D:)



W1: 1-2 = présentW2: 1-2 = présent

W3 : Présent

W4 : 2 - 3 = présent


W5 : Absent


W6: 2-3 = présent

W7: Absent

. Cartes électroniques :

a) Carte «CONVERTISSEUR»





. Schéma de l'alimentation :

